

GÉZATONE



УНИВЕРСАЛЬНАЯ БРИТВА ДЛЯ ЖЕНЩИН

DP512





Деликатный вопрос удаления нежелательных волос у женщин всегда был и будет оставаться актуальным. Каждая женщина хочет иметь красивое и ухоженное тело без лишних волосков, и для получения результата женщины готовы идти на различные жертвы. На сегодняшний день индустрия красоты готова предложить множество различных способов, которые имеют как достоинства, так и недостатки, и имеют массу ограничений и противопоказаний.

Альтернативным вариантом можно считать

УНИВЕРСАЛЬНУЮ БРИТВУ ДЛЯ ЖЕНЩИН DP512 от компании Gezatone.

Преимущество этого прибора в том, что он не просто снижает риск порезов. Он исключает его **полностью!** Прибор во много раз улучшает качество удаления волос, оставляя кожу идеально гладкой.

Элегантная, легкая, компактная и надежная бритва работает от батареек, что делает ее незаменимым помощником в путешествии или на отдыхе.



**РОТОРНАЯ БРИТВА**

Электрическая роторная бритва плавно скользит по Вашей коже для комфортного и легкого бритья.

**ДВА ТРЕКА**

Наружный резец с двойной режущей поверхностью для безупречного результата.

**ЗЕРКАЛО**


Зеркало, встроенное в прозрачную крышку, для удобства бритья и ухода за кожей.

**ХОРОШЕЕ СЦЕПЛЕНИЕ**

Эргономичный дизайн и материал ручки для гладкого скольжения и мягкого соприкосновения с кожей.

**СЪЕМНАЯ НАСАДКА**

Насадку можно легко снимать и промывать теплой водой.

**РАБОТАЕТ ОТ БАТАРЕЕК**

Одна стандартная батарейка типа АА, обеспечивает до 180 минут непрерывной работы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



ЛИЦО



**ЗОНА
БИКИНИ**



ПОДМЫШКИ



**НОГИ
И РУКИ**



**ДРУГИЕ
ЧАСТИ ТЕЛА**



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ – 1 ШТ.
- СЪЕМНАЯ НАСАДКА-БРИТВА – 1 ШТ.
- ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ – 1 ШТ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: DP512 Машинка для бритва Gezatone

Артикул: 1301180

Напряжение питания: 1.5 В., от батареи 1 x тип АА

В комплект не входит (не использовать аккумуляторы!)

Габариты: 111,5 x 39 x 30 мм

Вес: 220 гр

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Всегда выключайте устройство и вынимайте батарейку во время очистки.
- Не используйте прибор на раздраженной или воспаленной коже, а также коже с признаками аллергии.
- Не мочите прибор и не погружайте его в воду.
- Используйте прибор на чистой, сухой коже. Не используйте кремы, лосьоны, гели, пудры, дезодоранты и т.д. с насадками для стрижки и бритья.
- Длинные волосы рекомендуется сначала убрать с помощью триммера.
- Если Вы чувствуете дискомфорт, прекратите использование прибора.
- Рекомендуется производить чистку прибора после каждого использования.



**Гель против врастания волос
для деликатных зон
Cristaline NG, 250 мл**

Проблема вросших волос в области бикини и подмышек легко решается с новым гелем Cristaline. Препарат содержит растительные экстракты, которые замедляют рост и предотвращают появление вросших волос.



**Лосьон против вросших волос
Cristaline NG, 250 мл**

Вросшие волосы после бритья и эпиляции – обычное дело. Справьтесь с этой проблемой раз и навсегда, регулярно используя профессиональный лосьон.





сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

Москва 8 (495) 120-10-80

регионы РФ: 8 (800) 500-95-94 (звонок бесплатный)

WWW.SOZV.RU

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:

 odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

 facebook.com/sozvezdiekrasoti

 vk.com/sozvezdiekrasoti



Арт.1301180

